

Uputstvo S6-Total



Slika 1

Napajanje je 12v, crveni kabal + a crni kabal -. Taster sa strane je "on/off"



Slika 2

Pocetno stanje na ekranu, zelena led lapaica označava da je uređaj pod naponom.



Slika 3

Pritiskom na okrugle tastere iznad brojeva 1,2,3,4,5,6. Aktiviraju se senzori u radnom aparatu i na ekranu se pojavljuje 1,2,3,4,5,6. Uradu brojevi stoje fiksno prilikom bilokavkom zastoju setvenog aparata ne ocitavanju semena izmedju senzora data

setvena jedinica pocinje da blinka i alarm se aktivira koji je zvucni i svetlosni.



Slika 4

Pristiskom na okrugli taster iznad "Menu" ulazi se u zadate opcije uredjaja.



Slika 5



Slika 6

Pritiskom na okrugli taster ispod "Strelice na dole" kao na slici br.5, na ekranu se pojavljuje prva opcija to je "Razmak Zrna" po setvenom aparatu pojedinačno.



Slika 7



Slika 8

Pristiskom okruglog tastera ispod "strelice na dole" na ekranu se pojavljuje druga opcija "Broj Zrna" pojedinačno za setvane aparate 1,2,3 a ponovnim pritiskom za setvane aparate 4,5,6.



Slika 9

Pristiskom okruglog tastera ispod "strelice na dole" na ekranu se pojavljuje se treća opcija "Zasejana Povrsina" koja pokazuje trenutno zasejanu povrsinu zemljista u hektarima.



Slika 10

Pristiskom okruglog tastera ispod "strelice na dole" na ekranu se pojavljuje cetvrta opcija "Ukupna Povrsina" koja pokazuje ukupnu zasejanu povrsinu nezavisno od trenutne zasejane povrsine zemljista.



Slika 11

Pristiskom okruglog tastera ispod "strelice na dole" na ekranu se pojavljuje peta opcija je "Ukupan Broj Zrna" za sve setvene aparate.



Slika 12

Pristiskom okruglog tastera ispod slova "R" moze se u svakoj navedenoj opciji resetovati zadatu opciju na nulu.



Slika 13

Prilikom svakog zaustavljanja tokom rada na ekranu se automatski pojavljuje "Razmak Izmedju Zrna i Trenutna Zasejana Povrsina" u intervalu od 30s i nakon toga se vraci na pocetno stanje kao na "Slici 14"



Slika 14



Slika 15



Slika 16

Pritiskom na okrugli taster "Menu" pa pritiskom na okrugli taster ispod "S" ulazi se u "Podesavanje" kao na "Slici 17".



Slika 17



Slika 18

Pristiskom okruglog tastera ispod "strelice na dole" na ekranu se pojavljuje opcija "Obim Tocka"



Slika 19



Slika 20

Pristiskom okruglog tastera ispod "Strelice na levo ili na desno" izvrsava se opcija za smanjivanje ili povecanje "Obima Tocka" kao na "Slikama 19 i 20"



Slika 21

Pristiskom okruglog tastera ispod "strelice na gore" na ekranu se pojavljuje opica "Razmak Izmedju Redova"



Slika 22



Slika 23

Pristiskom okruglog tastera ispod "strelice na levo ili na desno" izvrsava se opcija za smanjivanje ili povecanje "Medjurednog Razmaka" kao na "Slikama 22 i 23".



Slika 24

Povratak na pocetno stanje kao na "slici 25" pritiskom tastera "Menu".



Slika 25



Slika 26

Pristiskom okruglog tastera iznad "Mute" isključuje se zvucni signal a svetlosni signa ostaje kao na slici 25. A ponovnim pritiskom na okruglog testera iznad "Mute" ponovo aktivirate zvucni signal.