

# SetKo

---


KORISNIČKO UPUTSTVO

## Uvod


U ovom dokumentu je dato uputstvo za korišćenje android aplikacije *SetKo*, čija je namena upravljanje kontrolerom setve.

## Povezivanje sa kontrolerom setve


Da bi se uspostavila komunikacija sa kontrolerom setve, neophodno je android uređaj povezati na Wi-Fi mrežu kontrolera setve. Na sledećim slikama je prikazan postupak povezivanja.




Slika 1: Pokretanje Settings aplikacije




Slika 2: Izbor opcije Network & internet




Slika 3: Izbor opcije Wi-Fi



Slika 4: Izbor Wi-Fi mreže kontrolera setve



Slika 5: Potvrda izbora Wi-Fi mreže




Slika 6: Status Wi-Fi veze

## Pokretanje aplikacije

Na sledećoj slici (Slika 7), je prikazana ikonica za pokretanje SetKo aplikacije. Nakon pokretanja aplikacije, prikazuje se glavna forma (Slika 8) sa informacijama o statusu komunikacije sa kontrolerom, podacima o setvi, kao i komandama za upravljanje kontrolerom setve.



Slika 7: Ikonica SetKo aplikacije



Slika 8: Glavna forma aplikacije

## Upravljanje kontrolerom setve

Na sledećoj slici je prikazan izgled forme za upravljanje kontrolerom setve, nakon uspostavljanja komunikacije preko Wi-Fi mreže i puštanja sejalice u rad.



Slika 9: Forma za upravljanje kontrolerom setve

Tokom rada sejalice prikazuju se sledeće informacije:

- Broj posejanih zrna po bateriji
- Razmak sadnje po bateriji
- Status rada baterije predstavljen je sledećim bojama:
  - Zelena – normalan rad
  - Siva – baterija je isključena
  - Crvena – došlo je do zastoja u radu baterije

Nakon zaustavljanja sejalice (Slika 10), prikazuju se dodatno još i sledeće informacije:

- Ukupan broj posejanih zrna
- Posejana površina i
- Pređena dužina.



Slika 10: Izgled forme kada je sejalica zaustavljena

Kada je sejalica zaustavljena omogućeno je resetovanje brojača, prikaz setvenog izveštaja, kao i podešavanje parametara kontrolera setve.

## Prikaz setvenog izveštaja

Nakon izbora komande za prikaz setvenog izveštaja (Slika 11), prikazuju se podaci o izvršenoj setvi (Slika 12).



Slika 11: Komanda za prikaz setvenog izveštaja

The screenshot shows a mobile application interface for a survey report. At the top, there is a blue header bar with the time '18:40' and battery level '39%'. Below the header, the title 'Izveštaj' is displayed. The main content area contains a summary table and a detailed table. The summary table includes rows for 'Datum:' (03.04.2022 06:40:07), 'Posejana površina [m2]:' (501.20), 'Pređena dužina [m]:' (119.33), and 'Ukupan broj zrna:' (2589). Below this is a larger table with three columns: 'BATERIJA', 'BROJ ZRNA', and 'RAZMAK [cm]'. The data in this table is as follows:

BATERIJA	BROJ ZRNA	RAZMAK [cm]
1	464	26
2	464	26
3	464	26
4	269	44
5	464	26
6	464	26


Below the tables, there are fields for 'Naziv parcele:' and 'Napomena:', each with a text input field. At the bottom of the screen, there is a black navigation bar with three icons: a left arrow, a circle, and a square.

Slika 12: Prikaz setvenog izveštaja


Setveni izveštaj može da se memorije i/ili da se podeli koristeći neku drugu aplikaciju. Pre toga moguće je uneti naziv parcele i napomenu.

## Pregled memorisanih izveštaja

Memorisani setveni izveštaji mogu da se pregledaju tako što se iz menija aplikacije (Slika 13) izabere stavka *Izveštaji*. Nakon toga se prikazuje lista svih memorisanih izveštaja (Slika 14). Memorisani izveštaji mogu da se dele preko drugih aplikacija, a mogu i da se obrišu u slučaju da više nisu potrebni.




Slika 13: Stavke menija aplikacije



Slika 14: Lista memorisanih setvenih izveštaja


## Resetovanje brojača

Trenutne vrednosti brojača mogu da se resetuju izborom komande prikazane na sledećoj slici:



Slika 15: Komanda za resetovanje brojača

Nakon izbora ove komande prikazaće se pitalica za potvrdu resetovanja (Slika 16).




Slika 16: Pitalica za resetovanje brojača

## Podešavanje parametara kontrolera setve


Za očitavanje i podešavanje parametara kontrolera setve, potrebno je u meniju aplikacije (Slika 13) izabrati stavku *Podešavanje*. Nakon toga se prikazuje forma (Slika 17) za očitavanje i podešavanje sledećih parametara kontrolera setve:

- Obim točka,
- Broj repera na točku,
- Razmak između baterija i
- Zatezno vreme alarma.



Slika 17: Forma za očitavanje i podešavanje parametara kontrolera

Nakon zadavanja komande za očitavanje parametara kontrolera setve( $\leftarrow$ ), osim trenutnih vrednosti parametara, prikazuju se serijski broj i verzija kontrolera.




Slika 18: Prikaz očitanih vrednosti parametara kontrolera setve

Nakon zadavanja komande za slanje parametara ( $\rightarrow$ ), vrši se podešavanje parametara kontrolera setve.

## O aplikaciji

Ukoliko se iz menija aplikacije izabere stavka *O aplikaciji*, prikazuje se forma sa osnovnim informacijama o aplikaciji.



Slika 19: Prikaz informacija o aplikaciji